

Bedienungsanleitung für Vibrator & Druckwellenvibrator

1. Zweckbestimmung

Vibratoren und Druckwellenvibratoren dienen der sexuellen Stimulation und Entspannung.

- **Vibrator:** arbeitet mit mechanischen Vibrationen.
- **Druckwellenvibrator:** erzeugt pulsierende Luftdruckwellen zur indirekten Stimulation (z. B. klitoral).

Nur für den privaten Gebrauch bestimmt.

2. Vor der ersten Verwendung

- Gerät vollständig aufladen (bei Akku-Modellen)
 - Mit warmem Wasser und mildem, unparfümiertem Reiniger säubern
 - Bedienungsanleitung des Herstellers beachten (falls vorhanden)
 - Auf sichtbare Schäden prüfen
-

3. Anwendung

Vibrator

1. Einschalten über Power-Taste
2. Gewünschte Intensität/Stufe wählen
3. Langsam an empfindliche Körperstellen herantasten
4. Bei Bedarf Gleitmittel verwenden (empfohlen: wasserbasiert)

Druckwellenvibrator

1. Stimulationskopf sanft auf die gewünschte Stelle aufsetzen (nicht fest drücken)
 2. Niedrige Intensität starten
 3. Intensität langsam steigern
 4. Für gleichmäßige Wirkung Position leicht anpassen
-

4. Sichere Verwendung

- Nicht länger als 15–20 Minuten am Stück auf einer Stelle anwenden
- Bei Schmerzen oder Unwohlsein sofort abbrechen
- Nur an äußerlich vorgesehenen Körperstellen verwenden
- Keine Anwendung auf verletzter oder gereizter Haut
- Gerät nicht während des Ladevorgangs benutzen (außer explizit erlaubt)
- Von Wasser fernhalten, sofern nicht ausdrücklich wasserdicht

5. Hygiene & Reinigung

- Vor und nach jeder Nutzung reinigen
- Warmes Wasser + milde Seife oder spezieller Toy-Reiniger
- Gründlich trocknen lassen
- Bei mehreren Nutzern oder für zusätzliche Sicherheit: Kondom verwenden

6. Warnhinweise

- Nicht für Kinder geeignet
- Außer Reichweite von Kindern aufbewahren
- Keine Nutzung bei bestehenden Infektionen im Intimbereich
- Nicht teilen ohne hygienische Schutzmaßnahmen
- Vorsicht bei Verwendung mit Silikon-Gleitmitteln (Materialverträglichkeit prüfen)
- Bei technischen Defekten nicht weiterverwenden

7. Aufbewahrung

- Trocken und staubfrei lagern
- Möglichst in einem separaten Beutel oder Etui
- Kontakt mit anderen Materialien vermeiden (insbesondere Silikon auf Silikon)

8. Entsorgung

- Elektrische Geräte nicht im Hausmüll entsorgen
- Entsorgung über entsprechende Sammelstellen für Elektroschrott
- Akkus/Batterien getrennt und fachgerecht entsorgen
- Lokale Entsorgungsvorschriften beachten

9. Sicherheitshinweise

- Nur mit geeigneten Ladegeräten verwenden
 - Gerät nicht öffnen oder eigenständig reparieren
 - Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen
 - Bei ungewöhnlicher Geräusentwicklung oder Überhitzung sofort ausschalten
-