

Betriebsanleitung für die Penispumpe

1. Vorbereitung und Anwendung

1. **Reinigung des Zylinders**

Reinigen Sie den Zylinder der Penispumpe vor dem ersten Gebrauch mit warmem Wasser und einer milden Seife oder einem speziellen Sexspielzeug-Reiniger. Spülen Sie gründlich nach und lassen Sie den Zylinder vollständig trocknen.

2. **Verwendung von Gleitmittel**

Tragen Sie eine ausreichende Menge Gleitmittel auf Wasserbasis gleichmäßig auf den schlaffen Penis auf. Achten Sie darauf, nur Gleitmittel auf Wasserbasis zu verwenden, da andere Gleitmittel das Material des Zylinders beschädigen können.

3. **Anlegen des Zylinders**

Ziehen Sie den Zylinder vorsichtig über den schlaffen Penis und drücken Sie den Zylinder fest gegen den Körper, sodass ein luftdichter Abschluss entsteht.

4. **Anschließen der Pumpe**

Verbinden Sie den Schlauch der Pumpe mit dem Schlauchanschluss am Zylinder. Achten Sie darauf, dass der Schlauch sicher und fest sitzt, um ein Entweichen der Luft zu verhindern.

5. **Erzeugen des Vakuums**

Beginnen Sie, die Pumpe leicht zu drücken, um ein Vakuum im Zylinder zu erzeugen. Pumpen Sie langsam und kontrolliert, damit sich die empfindliche Haut des Penis an den Unterdruck gewöhnen kann. Achten Sie darauf, den Druck schrittweise zu erhöhen, um Überlastung und Verletzungen zu vermeiden.

6. **Regelmäßige Druckentlastung**

Während des Gebrauchs sollten Sie den Druckregler regelmäßig öffnen, um den Druck kurzzeitig zu entlasten. Dies fördert die Durchblutung und verringert das Risiko von Gewebeschäden.

7. **Maximale Anwendungsdauer**

Verwenden Sie die Penispumpe nicht länger als 20 Minuten. Nach Erreichen des gewünschten Effekts oder der maximalen Anwendungszeit beenden Sie die Anwendung.

8. **Beenden der Anwendung**

Lösen Sie nach der Anwendung vorsichtig den Druck, indem Sie den Druckregler vollständig öffnen. Entfernen Sie den Zylinder langsam und sanft vom Penis.

9. **Reinigung nach der Anwendung**

Reinigen Sie den Zylinder nach jedem Gebrauch gründlich mit warmem Wasser

und milder Seife oder einem speziellen Toy-Reiniger. Lassen Sie ihn vollständig trocknen, bevor Sie ihn verstauen.

2. Warnhinweise und Sicherheitsinformationen

1. Nur für den vorgesehenen Zweck

Dieses Produkt ist ausschließlich zur Verwendung am Penis bestimmt. Jegliche andere Anwendung kann zu Verletzungen führen.

2. Gleitmittel auf Wasserbasis verwenden

Verwenden Sie ausschließlich wasserbasierte Gleitmittel, um das Material des Produkts nicht zu beschädigen und Hautirritationen zu vermeiden.

3. Langsame Druckerhöhung

Erhöhen Sie den Druck langsam und schrittweise, um die empfindliche Haut nicht zu überlasten. Zu schneller Druckaufbau kann zu Verletzungen, Blutergüssen oder Schwellungen führen.

4. Druckentlastung

Öffnen Sie regelmäßig den Druckregler während des Gebrauchs, um den Druck zu verringern und die Durchblutung zu fördern. Dies schützt vor Gewebeschäden und sorgt für eine sichere Anwendung.

5. Maximale Anwendungsdauer: 20 Minuten

Verwenden Sie die Penispumpe nicht länger als 20 Minuten pro Sitzung, um Durchblutungsstörungen oder Verletzungen zu vermeiden.

6. Beenden bei Schmerzen

Brechen Sie die Anwendung sofort ab, wenn Sie Schmerzen, Unwohlsein oder Taubheitsgefühle verspüren. Suchen Sie bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt auf.

7. Vorherige Konsultation bei gesundheitlichen Problemen

Wenn Sie an gesundheitlichen Problemen leiden, wie z. B. Herzerkrankungen, Blutgerinnungsstörungen oder Diabetes, konsultieren Sie vor der Anwendung einen Arzt.

8. Nicht bei Hautverletzungen verwenden

Verwenden Sie die Pumpe nicht, wenn der Anwendungsbereich Hautverletzungen, Entzündungen oder offene Wunden aufweist.

9. Kein medizinisches Gerät

Dieses Produkt ist kein medizinisches Hilfsmittel und nicht zur Behandlung von erektiler Dysfunktion oder anderen gesundheitlichen Beschwerden geeignet.

10. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren

Bewahren Sie dieses Produkt sicher und außer Reichweite von Kindern auf.

3. Pflege und Aufbewahrung

- Nach jeder Anwendung gründlich reinigen.
- Vor der Lagerung vollständig trocknen lassen.
- An einem kühlen, trockenen Ort und außerhalb direkter Sonneneinstrahlung aufbewahren.
- Nicht in feuchten oder extrem heißen Umgebungen lagern, um das Material nicht zu beschädigen.

Wichtiger Hinweis: Dieses Produkt entspricht den Anforderungen der Produktsicherheitsverordnung. Die Verwendung des Produkts erfolgt auf eigene Gefahr. Verwenden Sie es stets verantwortungsvoll und gemäß den Anweisungen.